


TOOLBASE EW


Konfigurationsmöglichkeiten:





Fach Größe 1



Fach Größe 2



Fach Größe 3



Fach Größe (*)	Anzahl Fächer max.	Anzahl Fächer/Ebene	Max. Anzahl Ebenen	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max. Zuladung/ Fach (kg)
1	42	7	6	95	97	457	6
2	30	5	6	136	97	457	7
3	18	3	6	215	97	457	8

(*) Pro Ebene ist nur eine Fachgröße möglich

Technische Änderung vorbehalten